ОДОБРЯВАМ:

инж. Христо Нанков
Директор, дирекция „ПЖПС" при „БДЖ-ПП" ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за покривно оборудване на електрически ТПС

№ по ред	Наименование на обособената позиция и подпозиция	Каталожен № на Шкода-Пилзен, РЧехия или еквивалент	Чертежен № , тип	мярка	Общо количество
1.	Токоснемател комплект тип 25LS P5 на електрически ТПС	68E97-001	68E97-001, Lo002040	к-т	16
2.	Плъзгач на токоснемател на електрически ТПС	68E97-007	46E97-1, Lo80072	бр.	95
3.	Изолатор подпорен за носач на главите на разединителите	68E103-43	Eo 410 90/II	бр.	70
4.	Изолатор опорен , проходен за ГВП	68E103-004	Ed 231532/ II, Eo 41091	бр.	59
5.	Изолатор подпорен, проходен	68E103-020	Eo 41092/II	бр.	67
6.	Изолатор подпорен за токоснемател 25 kV, тип П-29,5 /Опорен полимерен изолатор за токоснемател - еквивалент/	68E97-016 /68E97-016a/	Lo 204185/II /скица/	бр.	140
7.	Изолатор подпорен, плътен за ГВП	46E71-041	Eo 200889/I	бр.	10
8.	Изолатор порцеланов (седло) за мощностно съпротивление за превключвател на степените АТП	46E98-201/ 68E98-012/ 68E98-013	34E71-501, Lo 59637	бр.	2
9.	Рамена и щанги за токоснемател				
9.1.	Рамо долно	68E97-004	33E97-504, Lo000825/m	бр.	3
9.2.	Рамо I ляво	68E97-005	55E97-22, Lo99648/c	бр.	55
9.3.	Рамо II дясно	68E97-006	55E97-23, Lo99649/c	бр.	55
9.4.	Щанга фиксираща	68E97-013	33E97-707, Lo98644/c	бр.	35
9.5.	Щанга I	68E97-018	55E97-29, Lo438896	бр.	45
9.6.	Щанга II	68E97-019	55E97-30, Lo438897	бр.	45
10.	Амортисьор за токоснемател	68E97-002*	68E97-55, Lo317909/d	бр.	100
11.	Разрядник за токоснемател GZSa30 т	68E71-000	GZSa30 т	бр.	5
12.	Ножове за разединител на електрически ТПС				
12.1.	Нож за разединител на ГВП	68E103-044	Eo 41623/ I	бр.	2
12.2.	Нож за разединител на токоснемател	68E103-045	Eo 41623/ II	бр.	2
13.	Контакт сферичен	68E103-023	-	бр.	10
14.	Контакти за токоснемател на електрически ТПС				
14.1.	Контакт (сопло)	68E103-036	Eo 402156/a	бр.	10
14.2.	Контакт разединител I	68E103-037	Eo 41631/ I	бр.	10
14.3.	Контакт разединител II	68E103-038	Eo 41631/ II	бр.	10
14.4.	Контакт гърбичен за контрол на управлението 5SV1	68E103-101	-	бр.	2
15.	Вентили на електрически ТП				
15.1.	Вентил изключващ ГВП S1	68E103-046	Eo 47016/1	бр.	13
15.2.	Вентил включващ ГВП S2	68E103-047	.	бр.	13
16.	Пневмопривод за токоснемател комплект	68E97-008	.	к-т	8
17.	Пружина главна за токоснемател	68E97-017	.	бр.	5